

Commande de variateur simple pour Niko Home Control, couleur white

101-51043

4 ans de
garantie

Ce bouton-poussoir vous permet de faire varier l'intensité d'un point d'éclairage ou circuit d'éclairage. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Mécanisme avec touche. Couleur de finition: white.

Données techniques

Commande de variateur simple pour Niko Home Control, couleur white.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Gravure: Des flèches indiquant que la variation s'effectue vers le haut ou vers le bas sont gravées sur les touches inférieure et supérieure. Une lampe est gravée sur la touche/les touches centrales pour signaler votre touche favorite. En appuyant sur cette touche, l'éclairage bascule automatiquement vers le degré de variation préréglé.
- Couleur: blanc (coloré dans la masse, par approximation NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Sécurité incendie
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Tension d'alimentation: 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

